

Šlehač Šľahač

Návod k obsluze
Návod na obsluhu



HMM7420W

CZ | SK

01M-8839663200-1118-01



Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt značky Beko. Doufáme, že s tímto spotřebičem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím produktu pozorně přečtěte celý návod k obsluze a dodatečné dokumenty, a uchovejte ho pro další použití.

Pokud spotřebič prodáte další osobě, také jí předejte tento návod k obsluze. Dodržujte pokyny a věnujte pozornost všem informacím a varováním v tomto návodu k obsluze.

Význam symbolů

V různých částech návodu jsou použity následující symboly:



Důležité informace a užitečné tipy na použití.



VAROVÁNÍ: Upozornění na nebezpečné situace týkající se ohrožení života a majetku.



Vhodné pro kontakt s potravinami.



Neponořujte spotřebič do vody.



Třída ochrany před zasažením elektrickým proudem.



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Tento spotřebič splňuje směrnice WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně.

1. Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí.....	4
1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny ...	4
1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:.....	7
1.3 Shoda se směrnicí RoHS.....	8
1.4 Balení výrobku	8
1.5 Tipy pro úsporu energie	8
2. Váš šlehač.....	9
2.1 Přehled	9
2.2 Technické údaje	9
3. Použití.....	10
3.1 Účel použití.....	10
3.2 Prvé použití.....	10
3.3 Šlehání/hnětení těsta	10
3.3.1 Metličky	11
3.3.2 Nástavce na hnětení těsta.....	11
3.4 Tlačítko TURBO režimu	11
4. Údržba a čištění	12
4.1 Čištění	12
4.2 Uskladnění	12
4.3 Manipulace a přeprava.....	12

Tato kapitola obsahuje bezpečnostní informace, které pomohou zabránit riziku poranění nebo poškození majetku.

Nedodržením těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo porozuměly pokynům týkajících se bezpečného použití spotřebiče.
- Nedovolte, aby si děti hrály se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.
- Spotřebič nesmí používat děti.
- Držte spotřebič a přírodní kabel mimo dosah dětí.

Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí

- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze originální díly doporučené výrobcem.
- Spotřebič se nepokoušejte sami demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za napájecí kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru a před nasazením/ sejmutím příslušenství a před čištěním počkejte, dokud se zcela nezastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte na mixování horkých pokrmů.
- Spotřebič není vhodný pro zpracování suchých nebo tvrdých pokrmů.

Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí

- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte spotřebič na šlehání nepřetržitě déle než 10 minut. Mezi každým 10minutovým použitím ho nechte vychladnout.
- Abyste zabránili přehřátí, nepoužívejte spotřebič déle než 2 minuty. Mezi jednotlivými intervaly provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.
- Spotřebič používejte pouze s dodanou základnou a nádobou.
- Spotřebič nezapínejte bez ingrediencí v misce.
- Abyste zabránili poškození nožů a spotřebiče, odstraňte kosti a velmi tvrdé části pokrmu.
- Tento spotřebič není vhodný pro suché nebo velmi tvrdé pokrmy, protože tyto mohou způsobit rychlé otupení čepelí.
- Dodržujte všechna upozornění, abyste zabránili případnému poranění z důvodu nesprávného použití.
- Při vyprázdnění nádoby, během čištění a manipulace s noži holýma rukama může dojít k vážnému poranění. Na uchopení sekacího nože používejte umělohmotnou část.

Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti a životního prostředí

- Po čištění a před opětovným nasazením nástavců a připojením k elektrické síti spotřebič a všechny díly vysušte.
- Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte ani neumísťujte žádný díl spotřebiče na ani do blízkosti horkých ploch.
- V případě uchování obalových materiálů je skladujte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:

Tento spotřebič vyhovuje EU WEEE směrnici (2012/19/EU). Tento spotřebič obsahuje symbol pro likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné na recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odneste ho na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu.

1.3 Shoda se směrnicí RoHS

Spotřebič vyhovuje EU RoHS směrnici (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované směrnicí.

1.4 Balení výrobku



Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s Národním nařízením pro ochranu životního prostředí. Nelikvidujte obalové materiály společně s běžným komunálním odpadem.

Odneste je na příslušné sběrné místo určené místní správou.

1.5 Tipy pro úsporu energie

Dodržujte časy uvedené v návodu. Po použití odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2.1 Přehled



1. Metličky
2. Háky na hnětení
3. Motorová jednotka
4. Tlačítko pro uvolnění příslušenství
5. Hlavní spínač a ovladač rychlosti
6. Tlačítko TURBO
7. Otvory pro nástavce

2.2 Technické údaje

Napájení: 220-240 V~, 50/60 Hz

Výkon: 425 W

Právo na technické a designové změny vyhrazeno.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných spolu se spotřebičem, představují hodnoty získané v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a podmínek používání.

3.1 Účel použití

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti; není vhodný pro profesionální účely.

3.2 Prvé použití

Spotřebič před prvním použitím vyčistěte (viz 4.1).

3.3 Šlehání/hnětení těsta

1. Zasuňte metličky a háky na hnětení do otvorů (7) na spodní straně mixéru.



VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte současně metličky a háky na hnětení.



VAROVÁNÍ: Nastavte ovladač rychlosti na pozici „0“.

2. Připojte spotřebič k elektrické síti.

3. Držte spotřebič ve skloněné poloze nad nádobou, ve které jste si předem připravili ingredience na šlehání nebo hnětení, směřujte ku dnu nádoby.



VAROVÁNÍ: Nádobu s ingrediencemi postavte na stabilní a rovný povrch.

4. Spusťte spotřebič postupným přesunutím hlavního spínače (5) na požadovanou rychlost.



VAROVÁNÍ: Rozsah rychlostí je 1-4. Zvyšujte ji postupně, začínajíc od rychlosti 1.

5. Po skončení nastavte ovladač rychlosti (5) do pozice „0“ a počkejte, až se nástavce úplně zastaví.
6. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
7. Stiskněte tlačítko pro uvolnění příslušenství (4) a nástavce vytáhněte.

3.3.1 Metličky

- Vždy používejte obě metličky současně.



VAROVÁNÍ: Může dojít k poškrábání teflonových nádob.

- Používejte na šlehání tekutých ingrediencí, jako je tuk na pečení, omáčky a polévky.

3.3.2 Nástavce na hnětení těsta

- Vždy používejte oba nástavce současně.



VAROVÁNÍ: Může dojít k poškrábání teflonových nádob.

- Použijte na hnětení ingrediencí jako je těsto a syrové mleté maso.

3.4 Tlačítko TURBO režimu

Pokud požadujete extra vysokou rychlost, stiskněte a podržte tlačítko TURBO a když už nepotřebujete, tlačítko uvolněte.



VAROVÁNÍ: Funkci TURBO nepoužívejte déle než 1 minutu.

4.1 Čištění



VAROVÁNÍ: Na čištění spotřebiče nepoužívejte benzín, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.

1. Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
2. Počkejte až se nástavce úplně zastaví a potom je vyndejte.
3. Motorovou jednotku (3) otřete vlhkou utěrkou.
4. Nástavce můžete umýt houbou a vodou s prostředkem na nádobí.
5. Po čištění všechny díly spotřebiče vysušte.

4.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič déle používat, uskladněte ho.
- Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- Uložte ho na chladném a suchém místě.
- Uchovávejte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy spotřebič uložte do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt značky Beko. Dúfame, že s týmto spotrebičom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitnej a modernej technológie, dosiahnete tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a všetky doplňujúce dokumenty, a uchovajte ho pre ďalšie použitie. Pokiaľ spotrebič predáte ďalšej osobe, taktiež jej odovzdajte tento návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť všetkým informáciám a varovaniám v tomto návode na obsluhu.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sú použité nasledujúce symboly:



Dôležité informácie a užitočné tipy na použitie.



VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ohrozenia života a majetku.



Vhodné pre kontakt s potravinami.



Neponárajte spotrebič do vody.



Trieda ochrany pred zasiahnutím elektrickým prúdom.



Tento spotrebič bol vyrobený v najmodernejších závodoch priateľských k životnému prostrediu.

Tento spotrebič spĺňa smernice WEEE.



Spotrebič neobsahuje PCB.

1. Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia.....	4
1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny..	4
1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:.....	7
1.3 Zhoda so smernicou RoHS	8
1.4 Balenie výrobku	8
1.5 Tipy pre úsporu energie.....	8
2. Váš šľahač.....	9
2.1 Prehľad	9
2.2 Technické údaje	9
3. Použitie.....	10
3.1 Účel použitia	10
3.2 Prvé použitie.....	10
3.3 Šľahanie/miešanie cesta.....	10
3.3.1 Metličky	11
3.3.2 Nástavce na miesenie cesta	11
3.4 Tlačidlo TURBO režimu	11
4. Údržba a čistenie	12
4.1 Čistenie	12
4.2 Uskladnenie.....	12
4.3 Manipulácia a preprava.....	12

Táto kapitola obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré pomôžu zabrániť riziku poranenia alebo poškodenia majetku. Nedodržaním týchto pokynov strácate právo na záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Tento spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo porozumeli pokynom týkajúcich sa bezpečného použitia spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
- Spotrebič nesmú používať deti.
- Držte spotrebič a prírodný kábel mimo dosahu detí.

Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia

- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je poškodený napájací kábel, nože alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne diely odporúčané výrobcom.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami demontovať.
- Parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pre napájanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za napájací kábel.
- Spotrebič odpojte od elektrickej zásuvky pokiaľ ho nechávate bez dozoru a pred nasadením/odobratím príslušenstva a pred čistením počkajte, pokiaľ sa celkom nezastaví.
- Nedotýkajte sa zástrčky spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte na mixovanie horúcich pokrmov.
- Spotrebič nie je vhodný na spracovanie suchých alebo tvrdých pokrmov.

Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia

- Aby ste zabránili prehriatiu, nepoužívajte spotrebič na šľahanie nepretržite dlhšie ako 10 minút. Medzi každým 10 minútovým použitím ho nechajte vychladnúť.
- Aby ste zabránili prehriatiu, nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 2 minúty. Medzi jednotlivými intervalmi prevádzky ho nechajte 1 minútu vychladnúť.
- Spotrebič používajte iba s dodanou základňou a nádobou.
- Spotrebič nezapínajte bez ingrediencií v miske.
- Aby ste zabránili poškodeniu nožov a spotrebiča, odstráňte kosti a veľmi tvrdé časti pokrmu.
- Tento spotrebič nie je vhodný pre suché alebo veľmi tvrdé pokrmy, pretože tieto môžu spôsobiť rýchle otupenie čepelí.
- Dodržiavajte všetky upozornenie, aby ste zabránili prípadnému poraneniu z dôvodu nesprávneho použitia.
- Pri vyprázdnení nádoby, počas čistenia a manipulácie s nožmi holými rukami môže dôjsť k vážnemu poraneniu. Na uchopenie sekacieho noža používajte umelohmotnú časť.

Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia

- Po čistení a pred opätovným nasadením nastavcov a pripojením k elektrickej sieti spotrebič a všetky diely vysušte.
- Neponárajte spotrebič, napájací kábel ani zástrčku do vody ani iných tekutín.
- Nepoužívajte ani neumiestňujte žiadny diel spotrebiča na ani do blízkosti horúcich plôch.
- V prípade uchovania obalových materiálov ich skladujte mimo dosahu detí.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:

Tento spotrebič vyhovuje EÚ WEEE smernici (2012/19/EÚ). Tento spotrebič obsahuje symbol pre likvidáciu starých elektrických a elektronických zariadení (WEEE).



Tento spotrebič bol vyrobený z dielov špičkovej kvality a materiálov, ktoré je možné opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Spotrebič preto na konci jeho životnosti nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom. Odneste ho na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ohľadom možností zberu kontaktujte miestnu správu.

1.3 Zhoda so smernicou RoHS

Spotrebič vyhovuje EÚ RoHS smernici (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály špecifikované smernicou.

1.4 Balenie výrobku



Obalové materiály spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s Národným nariadením pre ochranu životného prostredia. Nelikvidujte obalové materiály spoločne s bežným komunálnym odpadom. Odneste ich na príslušné zberné miesto určené miestnou správou.

1.5 Tipy pre úsporu energie

Dodržiavajte časy uvedené v návode. Po použití odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2.1 Prehľad



1. Metličky
2. Háky na miesenie
3. Motorová jednotka
4. Tlačidlo pre uvoľnenie príslušenstva
5. Hlavný spínač a ovládač rýchlosti
6. Tlačidlo TURBO
7. Otvory pre nástavce

2.2 Technické údaje

Napájanie: 220-240 V~, 50/60 Hz

Výkon: 425 W

Právo na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení umiestnenom na vašom spotrebiči alebo v iných tlačенých dokumentoch dodaných spolu so spotrebičom, predstavujú hodnoty získané v laboratóriách podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu odlišovať podľa použitia spotrebiča a podmienok používania.

3.1 Účel použitia

Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti; nie je vhodný pre profesionálne účely.

3.2 Prvé použitie

Spotrebič pred prvým použitím vyčistite (pozrite si 4.1).

3.3 Šľahanie/miešanie cesta

1. Zasuňte metličky a háky na miesenie do otvorov (7) na spodnej strane mixéra.



VAROVANIE:

Nepoužívajte súčasne metličky a háky na miesenie.



VAROVANIE: Nastavte ovládač rýchlosti na pozíciu „0“.

2. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.

3. Držte spotrebič v sklonenej polohe nad nádobou, v ktorej ste si vopred pripravili ingrediencie na šľahanie alebo miesenie, smerujte ku dnu nádoby.



VAROVANIE: Nádobu s ingredienciami postavte na stabilný a rovný povrch.

4. Spustíte spotrebič postupným presunutím hlavného spínača (5) na požadovanú rýchlosť.



VAROVANIE: Rozsah rýchlostí je 1-4. Zvyšujte ju postupne, začínajúc od rýchlosti 1.

5. Po skončení nastavte ovládač rýchlosti (5) do pozície „0“ a počkajte, pokiaľ sa nástavce celkom nezastavia.
6. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
7. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie príslušenstva (4) a nástavce vyťahnite.

3.3.1 Metličky

- Vždy používajte obidve metličky súčasne.



VAROVANIE: Môže dôjsť k poškrabaniu teflónových nádob.

- Používajte na šľahanie tekutých ingrediencií, ako je tuk na pečenie, omáčky a polievky.

3.3.2 Nástavce na miesenie cesta

- Vždy používajte obidva nástavce súčasne.



VAROVANIE: Môže dôjsť k poškrabaniu teflónových nádob.

- Použite na miesenie ingrediencií ako je cesto a surové mleté mäso.

3.4 Tlačidlo TURBO režimu

Pokiaľ požadujete extra vysokú rýchlosť, stlačte a podržte tlačidlo TURBO a keď už nepotrebujete, tlačidlo uvoľnite.



VAROVANIE: Funkciu TURBO nepoužívajte dlhšie ako 1 minútu.

4.1 Čistenie



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, drsné čističe, kovové predmety alebo tvrdé kefy.

1. Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
2. Počkajte, pokiaľ sa nástavce celkom nezastavia a potom ich vyberte.
3. Motorovú jednotku (3) utrite vlhkou utierkou.
4. Nástavce môžete umyť špongiou a vodou s prostriedkom na riad.
5. Po čistení všetky diely spotrebiča vysušte.

4.2 Uskladnenie

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšie používať, uskladnite ho.
- Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
- Uložte ho na chladnom a suchom mieste.
- Uchovávajte spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí.

4.3 Manipulácia a preprava

- Počas prepravy spotrebič uložte do originálneho obalu. Obal chráni spotrebič pred poškodením.
- Na spotrebič alebo na balenie nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pád spotrebiča môže spôsobiť jeho nefunkčnosť alebo trvalé poškodenie.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.